

# Hinweise für die Benutzung von Hydranten zur Trinkwasserentnahme

Um eine einwandfreie Funktion der Hydranten des Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV Pirna/Sebnitz) zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu befolgen.

## Allgemeines

Bei Frostwetter ist die Benutzung der Standrohre auf Notfälle zu beschränken. Es ist dann durch den Nutzer für eine ausreichende Sicherung gegen Frosteinwirkung zu sorgen. Ist eine ausreichende Sicherung nicht möglich, so ist die umgehende Demontage bei der vom ZVWV Pirna/Sebnitz beauftragten ENSO NETZ GmbH anzumelden. Gefährdungen durch Glatteisbildung sind unbedingt zu vermeiden!

## Aufbau

Der Aufbau erfolgt grundsätzlich durch die vom ZVWV Pirna/Sebnitz beauftragte ENSO NETZ GmbH.

## Benutzung

Die Regulierung der Wasserentnahme darf ausschließlich durch Öffnen und Schließen des Zapfhahnes am Standrohr erfolgen. Bei Störungen oder Defekten am Standrohr ist die vom ZVWV Pirna/Sebnitz beauftragte ENSO NETZ GmbH unter der Störungsrufnummer Wasser, Telefon 0351 50178882, zu benachrichtigen.

Bei der Verwendung des Standrohres zur Trinkwasserversorgung (Volksfeste, Messen oder ähnliche Veranstaltungen) ist die abgehende Verbrauchsleitung von einem eingetragenen Installationsunternehmen gemäß den geltenden Vorschriften zu erstellen und in Betrieb zu setzen. Darüber hinaus gelten die Empfehlungen der DVGW-Information „twin 08/2003“ sowie die Informationen des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Abteilung Gesundheit (Telefon: 03501 515 -2312 bis 2317).

## Abbau

Der Abbau erfolgt grundsätzlich durch die vom ZVWV Pirna/Sebnitz beauftragte ENSO NETZ GmbH.